

e-Cruise Руководство



Система E-Cruise плавно регулирует выбранную скорость движения автомобиля в допустимых пределах.
Не рекомендуется использовать E-Cruise на скоростях ниже 50 км/час.

Эксплуатация E-Cruise:

- Вкл./Выкл.:** Нажмите **ON-OFF**, чтобы включить или выключить E-Cruise. При выключении двигателя E-Cruise автоматически отключается.
- Установка:** Поддерживая постоянную скорость движения автомобиля, кратковременно нажмите **SET**. Уберите ногу с педали газа, чтобы система E-Cruise взяла на себя управление функцией акселератора.
- Отключение:** Нажмите на педаль тормоза или сцепления, чтобы отключить E-Cruise. E-Cruise запомнит последнюю выбранную скорость.
- Возобновление:** Нажмите **RESUME**, после чего автомобиль возобновит последнюю выбранную скорость движения, при условии, что с момента отключения не производилось выключение зажигания или активация функции **ON-OFF**.
- Снижение скорости:** Нажмите и удерживайте **COAST** в течение более одной секунды, после чего E-Cruise начнет постепенно снижать скорость до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку **COAST**. Скорость движения в момент отпускания кнопки **COAST** станет новой выбранной скоростью. Кратковременные нажатия **COAST** будут приводить к снижению скорости приблизительно на 1 км/час при каждом касании кнопки.
- Повышение скорости:** Нажмите и удерживайте кнопку **ACCEL** в течение более одной секунды, после чего E-Cruise начнет постепенно повышать скорость до тех пор, пока Вы не отпустите **ACCEL**. Скорость движения в момент отпускания кнопки **ACCEL** станет новой выбранной скоростью. Кратковременные нажатия **ACCEL** будут приводить к повышению скорости приблизительно на 1 км/час при каждом касании кнопки.
- ВНИМАНИЕ:** **E-Cruise следует использовать, только когда это позволяет окружающая обстановка. Системой запрещено пользоваться в неблагоприятных погодных условиях.**

